

Certificado de Garantia

Em estrito cumprimento a legislação brasileira acerca dos direitos inerentes ao consumidor, nos termos do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, Lei nº 8.078 de 11/09/90, e, em especial atenção a você CONSUMIDOR dos produtos LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA, estendemos a garantia legal deste produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da compra, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda, que é parte integrante deste certificado e deve acompanhar o produto, SENDO;

- **3 (três) meses de garantia legal;**

- **9 (nove) meses de garantia contratual concedida pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA;**

Assim, constatado defeito de fabricação, o consumidor deverá contatar o SAC (Serviço De Atendimento ao Consumidor), gratuitamente através do fone 0800 100 7160, ou então procurar as redes de assistência técnica autorizada mais próxima, para realização de eventuais reparos que se fizerem necessários, salientando que eventuais despesas de seguro e transporte correrão por conta do consumidor. No prazo de garantia, as peças e componentes eventualmente com defeitos serão substituídos, sendo que as peças plásticas estruturais do produto, não serão acobertadas por esta garantia contratual.

Esse termo de garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- Não cumprimento das recomendações contidas no Manual do Usuário;
 - Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros;
 - A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
 - O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transportes e armazenagem indevidos (avarias);
 - Se forem utilizados na instalação acessórios ou componentes não aprovados pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA ou em desacordo com o Manual de Instruções do respectivo aparelho, e as normas técnicas vigentes no país;
 - Se a instalação recomendada a ser feita por um técnico especialista, for realizada por pessoas ou terceiros, sem capacidade técnico-profissional;
 - Se ficar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias, modificações ou ainda e consertos por pessoas ou entidades sem capacidade técnica e/ou não autorizadas pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
 - Se ocorrer algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por deficiências da instalação elétrica, externa ao aparelho ou pela companhia de fornecimento de energia elétrica local.
- A LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. não se responsabilizará por avarias causadas pelo manuseio inadequado do produto. Sempre verifique o produto no ato da entrega.

Para assistência técnica ligue: 0800 100 7160

LIBELL[®]
ELETRODOMÉSTICOS

Libell Eletrodomésticos Ltda.

Rua José Piló, 161 | Distr. Ind. Adolfo Baldan - CEP 15991-312
(16) 3506-0200 | www.libell.com.br | www.libelltecloja.com.br

Manual de Instruções

Ventilador Fan



Parabéns!

Você adquiriu um novo produto Libell, desenvolvido dentro de padrões internacionais de qualidade, com a mais atualizada tecnologia de produção de eletrodomésticos do país.

Lembre-se, no entanto, que toda essa qualidade não dispensa cuidados simples que refletirão em permanente satisfação e total aproveitamento de seu novo ventilador.

Portanto, leia cuidadosamente todas as instruções que lhe fornecemos nesse manual e guarde-o para eventuais consultas.

Se eventualmente necessitar recorrer aos nossos serviços de assistência técnica, ou em caso de qualquer dúvida, que não possa ser resolvido com esse manual, ligue para: 0800 100 7160

Afinal você merece toda nossa atenção.

Recomendações e advertências importantes para o manuseio deste produto:

Antes de ligar este aparelho na tomada verifique se a tensão da rede é a mesma do aparelho.

Durante a instalação e montagem dos ventiladores os aparelhos devem estar desligados e não conectados a rede elétrica.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Se o cordão de alimentação estiver danificado procure um posto autorizado para a substituição do mesmo.

Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando assim danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.

Nunca use o aparelho com as mãos molhadas, nem submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto.

Desligue e retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá ligar o produto involuntariamente provocando acidentes.

Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.

Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional, provocando assim uma sobrecarga pelo trabalho contínuo, poderá provocar danos no produto, ou mesmo acidentes. Sua utilização nessas condições acarretará a perda da garantia contratual.

Mantenha o ventilador totalmente afastado de cortinas e distante, pelo menos 30 cm de outros objetos (parede, móveis, etc.).

Regulagem de inclinação: Importante! Para esta regulagem mantenha seu ventilador desligado.

Conservação e Limpeza

Para esta função, mantenha seu aparelho desligado e retire o plugue da tomada. Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro.

Atenção: Nunca lave o corpo do aparelho, pois isto poderá danificar seriamente o motor. Desligue sempre o ventilador quando for mudar sua posição ou modificar a inclinação.

ATENÇÃO:
ANTES DE LIGAR ESTE APARELHO NA TOMADA
VERIFIQUE SE A TENSÃO DA REDE É A MESMA
DO APARELHO.

1) Retire cuidadosamente o ventilador da caixa;


2) Retire a tampa do motor e encaixe a tela traseira nos pinos localizados na base do motor, em seguida, recoloque a tampa rosqueando para fixar a tela traseira;



a.




b.



c.

3) Retire a proteção do eixo, encaixe a hélice até a parte rebaixada do eixo do motor e fixe o parafuso no eixo do mesmo;



d.



e.



f.

4) Em seguida, coloque a tela dianteira sobre a tela traseira travando as laterais;



g.



h.

5) Retire a emenda interna da coluna, ajustando na altura desejada, em seguida parafuse a coluna externa na base. Coloque a tampa de proteção da base;



i.



j.



l.



m.

6) Desaperte o parafuso do suporte do motor e encaixe-o na coluna interna, parafusando novamente.



n.



o.



p.